

## MANUAL DEL PROPIETARIO

## Rebajadora de 1 $^{3}/_{4}$ HP / 1 $^{3}/_{4}$ HP Router

Modelo: Código: ROU-N 16424









## CONSERVE ESTE MANUAL



Usted necesitará el manual para checar las reglas de seguridad y precacución, instruccciones de ensamblado, procedimientos de mantenimiento y operación, lista de piezas y diagrama.

Mantenga su factura junto con este manual. Escriba el número de factura en la parte interna de la cubierta frontal Guarde el manual y la factura en un lugar seco y seguro para futuras referencias

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**AVISO:** Cuando utilice su herramienta, siempre deben seguirse algunas precauciones básicas de seguridad para reducir riesgos de daños personales y daños al equipo.

Lea todas las instrucciones antes de usar su herramienta.

- Mantenga el área de trabajo en orden. Las áreas y bancos desordenados propician accidentes.
- 2. Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice máquinas o herramientas eléctricas en áreas mojadas o húmedas. No exponga su herramienta a la lluvia. Mantenga el area de trabajo bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas en presencia de gases o líquidos flamables.
- 3. Prevéngase contra los choques eléctricos. Prevenga el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, y refrigeradores.
- 4. Mantenga a los niños alejados Los niños nunca deben estar cerca del área de trabajo. No permita que ellos sostengan máquinas, herramientas o cables de extensión. No permita que otras personas toquen la herramienta, manténgalas alejadas de su campo de trabajo.
- 5. Mantenga guardado el equipo mientras no esté en uso. Cuando no esté en uso, la herramienta debe guardarse en un lugar seco y libre de polvo. Siempre guarde su herramienta bajo llave para que no esté al alcance de los niños.
- 6. No force la herramienta. Ésta hará mejor su trabajo y será más segura dentro del rango para la cual fue diseñada. No utilice aditamentos inapropiados para intentar exceder la capacidad de la herramienta.
- 7. Utilice la herramienta eléctrica adecuada. No utilice herramientas demasiado débiles para ejecutar trabajos pesados. No utilice herramientas eléctricas para tra bajos pesados para los cuáles no han sido diseñadas.
- 8. Utilice la indumentaria apropiada. No utilice ropa suelta, guantes, corbatas, o joyería que pueda ser atrapada en las partes móviles . No utilice calzado resbaloso. Utilice algún protector de cabello para retener el cabello largo.
- 9. Utilice protección para ojos. Siempre utilice accesorios de seguridad apropiados por la Norma Oficial Mexicana (NOM), como es el caso de gogles, caretas y mascarillas contra polvo, cuando trabaje con materiales que despidan partes metálicas, virutas o polvos químicos.
- 10. No use el cable de alimentación para fines para los cuales no está dispuesto.

- No lleve la herramienta colgada del cable y no tire de éste para desconectar la clavija de la base de enchufe. Proteja el cable contra el calor, el aceite y las esquinas afiladas.
- 11. Afiance la pieza de trabajo. Utilice un dispositivo de fijación o una mordaza para mantener firme la pieza de trabajo. Esto es más seguro que usando una sola mano y le permite tener ambas manos libres. Mantenga el balance adecuado todo el tiempo sobre sus pies. No trate de alcanzar algo sobre la máquina o se cruce cuando esté en funcionamiento.
- **12. No extienda su radio de acción.** Evite toda postura que cause cansancio. Cuide de que su posición sea segura y de que conserve el equilibrio.
- 13. Mantenga las herramientas en las mejores condiciones. Mantenga las herramientas limpias para tener la mejor ejecución y seguridad. Siga las instrucciones para la lubricación y cambio de accesorios. Verifique los cables de la herramienta periódicamente y si se encuentran dañados, llévelos a reparar a un Taller Autorizado Truper. Los mangos o manijas deben siempre permanecer limpios, secos y libres de aceite y grasas.
- **14.** Desconecte la herramienta. Desconecte la herramienta cuando no esté en uso, antes de proceder al mantenimiento.
- 15. Reduzca el riesgo de arranques accidentales. No lleve ninguna herramienta con el dedo puesto sobre el interruptor mientras esté conectado a la red eléctrica. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "desconectado" (OFF) antes de conectar el cable de alimentación.
- **16. Extensiones para exterior.** En el exterior, utilice solamente cables de extensión homologados y convenientemente marcados.
- 17. Manténgase alerta. Fíjese en lo que está haciendo, utilice su sentido común. No opere ninguna herramienta cuando esté cansado.
- 18. Cheque las partes dañadas. Antes de continuar utilizando la máquina, los protectores u otras partes móviles que pudieran estar dañadas deben ser cuidadosamente revisadas, para asegurarse que operan apropiadamente y trabajarán como debe ser. Revise también la alineación de las partes móviles, si están atascadas, o si hay alguna probable ruptura de las partes, cheque también el montaje, así como cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta. Todos los componentes deben estar montados adecuadamente y cumplir los requisitos para garantizar el correcto funcionamiento de aparato. Un protector u otra parte que estén dañadas deberán ser apropiadamente reparadas o cambiadas. Todo interruptor de mando deteriorado, deberá ser reemplazado por un taller especializado. No utilice ninguna herramienta eléctrica en la cual el interruptor no tenga contacto.
- 19. Reemplazo de partes y accesorios. Cuando necesite reemplazar las piezas, utilice solamente refacciones originales. El reemplazo inadecuado de una pieza invalidaría la garantía. Sólo utilice accesorios originales Truper, destinados para usarse con esta herramienta.
- 20. ATENCION !! Para su seguridad personal utilice únicamente los accesorios o aparatos adicionales indicados en las instrucciones de manejo o recomendados por el fabricante de la herramienta. La utilización de útiles diferentes a los indicados en las instrucciones de manejo, puede acarrear riesgo personal.
- **21. Protección para oidos.** Utilice protectores auriculares, cuando ejecute servicios que hagan ruidos superiores a 85 db.

## REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y entender todas las instrucciones. No seguir todas las instrucciones como se indica a continuación, puede provocar una descarga eléctrica, incendio y/o causarle lesiones de gravedad.

#### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

#### ÁREA DE TRABAJO:

Conserve su área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos de trabajo saturados de objetos y las zonas con poca luz propician accidentes.

No haga funcionar la rebajadora en un ambiente donde exista la presencia de gases explosivos o corrosivos. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender esos gases. Evite las áreas excesivamente húmedas.

Haga que las personas que están con usted, niños y visitantes se mantengan alejados mientras usted trabaja con la rebajadora. Las distracciones pueden hacer que usted pierda el control.

## SEGURIDAD ELÉCTRICA:

Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, voltéela e intente nuevamente. Si de esta forma tampoco entra correctamente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente apropiado. En ningún caso cambie la clavija. El doble aislante elimina la necesidad de tener un cable de corriente de tres hilos y un sistema de suministro de energía conectado a tierra.

Evite el contacto corporal con las superficies conectadas a tierra como tuberías, calentadores, estufas y refrigeradores. Existe un riesgo mayor de sufrir una descarga eléctrica si su cuerpo hace tierra.

No haga mal uso del cable de corriente. Nunca utilice el cable para mover la rebajadora ni para desconectar la clavija del tomacorriente. Mantenga el cable alejado de altas temperaturas, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Reemplace inmediatamente un cable dañado. Los cables dañados incrementan el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Cuando trabaje con una herramienta eléctrica en exteriores, utilice una extensión diseñada para usarse en la intemperie. Esto reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

## SEGURIDAD PERSONAL:

Manténgase alerta, observe lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con la rebajadora. No utilice la rebajadora mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Una distracción momentánea durante la operación de la rebajadora puede causarle una severa lesión personal.

Vista adecuadamente. No use prendas holgadas ni joyería. Recoja el cabello largo. Mantenga el cabello largo, prendas y guantes alejados de las partes móviles. Las prendas holgadas, joyería y cabello largo pueden atorarse en las partes móviles.

Evite que la herramienta se encienda accidentalmente. Asegúrese de que el interruptor se encuentra en la posición de apagado antes de conectarla. Conectar la rebajadora con el interruptor en la posición de encendido puede provocar un accidente.

Retire la llave de tuercas antes de encender la rebajadora. Si la llave se encuentra en una parte giratoria puede causarle una severa lesión personal.

No se esfuerce por alcanzar. Mantenga los pies firmes y un buen equilibrio en todo momento. Utilizar un calzado adecuado le permite tener un mejor control de la rebajadora en situaciones inesperadas.

**Utilice equipo de seguridad. Siempre utilice gafas de seguridad.** Para tener las condiciones adecuadas de trabajo debe utilizar cubrebocas, zapatos de seguridad con suela antiresbalante, casco. o tapones para los oídos.

## USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA:

- Utilice una prensa u otra forma segura de fijar y apoyar la pieza de trabajo sobre una plataforma estable. Sostener el trabajo con la mano o contra su cuerpo es inestable y puede causar la pérdida del control.
- No force la rebajadora. Utilice la herramienta correcta para su trabajo. La herramienta adecuada hará mejor el trabajo y en forma más segura a la velocidad para la que fue diseñada.
- No utilice la rebajadora si el interruptor no enciende o apaga. Cualquier herramienta que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada. Si parece existir un problema consulte la sección "Solución de problemas" y de ser necesario llame a un centro de reparación.
- Desconecte la clavija del tomacorriente para hacer cualquier ajuste o cambio de accesorios, y antes de guardar la rebajadora. Esta medida de prevención reduce el riesgo de que la herramienta se ponga en funcionamiento por accidente.
- Guarde la rebajadora en un lugar seco, fuera del alcance de los niños y de otras personas sin entrenamiento. Esta herramienta es peligrosa si la utilizan personas que carecen del entrenamiento adecuado.
- Cuide las herramientas. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas bien conservadas, con buen filo son menos propensas a trabarse y son más sencillas de controlar.
- Verifique que la herramienta no esté desalineada (ej. Vibración excesiva), que las piezas móviles no hagan su función y no esten atoradas, o que exista algún otro daño que pueda afectar el funcionamiento de la rebajadora. Si se daña, lleve la herramienta a servicio antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas que no recibieron un mantenimiento adecuado.
- No exceda las rpm especificadas por el fabricante del cortador.
- Nunca ponga en marcha la rebajadora si la cuchilla está en contacto con la pieza de trabajo.
- Asegurese de que la cuchilla se ha detenido completamente antes de colocar en su posición el seguro del collet.
- No toque las cuchillas con las manos inmediatamente después de usarlos, porque estarán muy calientes.
- Asegúrese de que el resorte de la base ajustable removible siempre esté en su lugar cuando utilice la rebajadora en forma manual (portátil).
- Utilice solamente cuchillas y accesorios especificados como aptos para esta rebajadora.
- Solamente utilice cuchillas de vástago de 1/2" y de 1/4" con el adaptador del collet que viene con la rebajadora.

## SERVICIO:

- Cualquier da
   no ocasionado a la rebajadora debe ser reparado e inspeccionado
   cuidadosamente por personal calificado. Existe el riesgo de sufrir un accidente si una
   persona no calificada repara o da un servicio de mantenimiento.
- El servicio deben realizarlo únicamente los Centros de Servicio y Refacciones Autorizados TRUPER y utilizando refacciones originales TRUPER. Siga cuidadosamente las instrucciones y consulte la sección "Solución de problemas" para identificar un problema y obtener consejo. El uso de piezas no autorizadas puede generar el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o una lesión.

## **REGLAS Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD ESPECÍFICOS:**

Sostenga el rebajadora por las superficies aisladas de agarre cuando realice una operación donde las herramientas de corte pueden entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable de corriente. El contacto con un cable "vivo" hará que las piezas metálicas descubiertas de la herramienta también estén "vivas" y provoquen una descarga eléctrica al operador

#### **SOLUCION DE PROBLEMAS**

Esta tabla contiene información para ayudarle a resolver problemas de su rebajadora. Si un problema no puede ser resuelto utilizando esta tabla no altere la rebajadora. Llame a la oficina TRUPER local para que le digan cuál es el centro de servicio más cercano.

## **SOLUCION DE PROBLEMAS.**

SINTOMA	POSIBLE CAUSA	REMEDIO		
La rebajadora no funciona	No hay energía     Carbones gastados o pegados     Falla el interruptor     Componentes eléctricos del motor abiertos o en corto	Verifique que hay energía en la toma de corriente Desconecte la corriente, abra las tapas de los carbones y asegúrese de que estos se mueven libremente en los portacarbones. Revise si lo carbones necesitan ser cambiados Liame al Centro de servicio		
La rebajadora marcha lentamente	Cuchilla desafilada o dañada     Motor sobrecargado	Afile o reemplace la cuchilla     Reduzca la fuerza de     empuje en la rebajadora		
La rebajadora hace un ruido anormal	Obstrucción mecánica     La armadura tiene secciones en corto	Llame al Centro de servicio		
Vibración excesiva	El collet está suelto     Vástago de la cuchilla doblado	Apriete el collet y asegúrese de que en el adaptador del collet coinciden las ranuras antes de apretar para su perfecto funcionamiento.     Cambie la cuchilla		
Saltan muchas chispas dentro del alojamiento del motor	Los carbones no se mueven con libertad     La armadura tiene un circuito abierto o en corto     Conmutador (colector) sucio	Desconecte la corriente, saque los carbones, límpielos o cámbielos     Llame al Centro de servicio		
Microajustador apretado o no gira	Está puesto el seguro de la base ajustable     Selector de base ajustable en la posición "Locked" (Cerrado)	Suelte la palanca del seguro de la base ajustable     Cambie la posición del selector del modo de base ajustable a "Libre" (Abierto).		
La palanca del seguro de la base ajustable no cierra	La palanca del seguro de la base ajustable no está en la posición correcta	Vuelva a colocar la palanca del seguro de la base ajustable como se describe en "Base ajustable libre"		

#### **CARACTERISTICAS TECNICAS:**

Modelo: ROU-N

**Voltaje:** 120 V~ 60 Hz

Potencia: 1300 W

Velocidad: 22 000 rev / min

El cable de alimentación tiene sujeta- cables tipo: Y

**Sujeta cables tipo Y:** Método de sujección del cable de alimentación que puede ser reemplazado por el fabricante o centro de servicio autorizado.

**Todos los conductores son:** 16AWG con temperatura de aislamiento de 105°C Para conexiones de alimentación utilice conductores adecuados para 105°C.

La clase de construcción de la herramienta es: Aislamiento reforzado

Clase de aislamiento: Clase II

La clase de aislamiento térmico de los devanados del motor: Clase E

**NOTA IMPORTANTE:** Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o agente de servicio, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable.

El tipo de sujeta-cables empleado para este producto es tipo "Y".

La construcción de este producto esta diseñada de manera que su aislamiento eléctrico es alterado por salpicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación.



**ADVERTENCIA:** Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.

## INSTALACION Y REMOCION DE LA HERRAMIENTA DE LA CUCHILLA.

**Nota:** Antes de instalar o remover la herramienta confirme que el interruptor esté en posición de apagado (OFF) y que el enchufe esté desconectado.

Inserte la barrena dentro del cono de la mordaza, presione el seguro del eje para fijarla, entonces apriete fuertemete la tuerca de la mordaza con una llave de orquilla. (Fig. 1) En caso de que se trate de una barrena pequeña, inserte la camisa apropiada de la mordaza dentro del cono de la misma e instale la barrena siguiendo el procedimiento antes mencionado. Para remover la barrena realice los pasos anteriores pero de manera contraria.




Figura 1

**Nota:** Instale la barrena de manera segura y aprietela bien. Asegúrese de usar una llave de tamaño adecuado. Tanto el apretar demasiado o dejar muy flojas las barrenas puede ser muy peligroso.

No apriete la tuerca de la mordaza antes de insertar la barrena, tampoco inserte la barrena pequeña sin la camisa de la mordaza. Ambas situaciones pueden causar daños al cono de la mordaza.

## REGULACION DE LA PROFUNDIDAD DEL CORTE.

Coloque la herramienta sobre una superficie plana. Afloje el tornillo de sujeción, descienda

el cuerpo de la herramienta hasta que la barrena toque el cepillo. Despues descienda el perno de interrupción hasta el nivel del perno hexagonal de regulación (Fig.2). Se puede mover rápidamente el tornillo de interrupción presionando el botón de suministro de velocidad. Eleve el tornillo de interrupción después de ajustar la profundidad de corte que es la distancia entre el tornillo de interrupción y el perno hexagonal de regulación. La ruta de desplazamiento del tornillo de interrupción se puede examinar mediante la escala sobre el cuerpo de la herramienta y el ajuste de tiempo de la profundidad se puede manejar rotando el tornillo de interrupción. La profundidad de corte esperada se puede obtener al aflojar el tornillo de fijación. Entonces descienda el cuerpo de la herramienta hasta que el tornillo de interrupción toque el perno hexagonal de regulación.




Figura 2



Figura 3

Se puede regular el límite superior del cuerpo de la herramienta al girar la tuerca de nylon (Fig. 3). Si la punta de la barrena se desplaza más allá de la superficie de la placa biselada, gire la tuerca de nylon para hacer que descienda el límite superior.

Nota: Ya que el corte excesivo provocaría una sobrecarga del motor o dificultades de operación de la herramienta, la profundidad de corte no debe de exceder los 20 mm. Si la profundidad de corte es mayor a 20 mm., realice varios cortes incrementando cada vez la profundiad de la barrena. No descienda demasiado la tuerca de nylon ya que la barrena podría sobaresalir y causar daños.




Figura 4

## REGULADOR DE PROFUNDIDAD.

El regulador de profundidad tiene tres pernos hexagonales de regulación los cuales ascenderán o descenderán 0.8 mm. por giro. De este modo se pueden obtener fácilmente tres diferentes profundidades de corte con los pernos hexagonales de regulación sin tener que ajustar el tornillo de regulación. Según se muestra en el método de "regulación de la profundidad del corte", se puede obtener la mayor profundidad del corte regulando el perno hexagonal inferior. Mientras que las menores profundidades se pueden obtener regulando los otros dos pernos hexagonales. Las diferencias entre las alturas de estos pernos hexagonales

son iguales a las diferencias entre las profundidades de corte. Al regular los pernos hexagonales afloje las tuercas hexagonales sobre los pernos hexagonales (Fig. 4). Después de que estén en su lugar gire para apretar las tuercas mientras mantiene los pernos en posición. Cuando corte canales es conveniente cortar tres veces con el bloque regulador incrementando cada vez la profundidad de corte.





Figura 5

**OPERACION DE LA VALVULA DEL INTERRUPTOR.** Para hechar a andar la herramienta mueva la válvula del interruptor a la posición "ON" (Fig.5). Para detenerla mueva la válvula del interruptor a la posición "OFF".

**Nota:** Asegúrese que el fijador del eje haya sido aflojado antes de encender.

**Nota:** Verifique que el seguro del eje haya sido aflojado antes de encender. Tome la herramienta firmemente al colocar el interruptor en la posición "OFF" a fin de superar el efecto de rebote.



Nota: Antes de operar la herramienta asegúrese de confirmar que el cuerpo de la misma pueda ascender de manera automática hasta el límite superior y que la barrena no sobresalga de la base de la herramienta al aflojar el tornillo de fijación. Antes de operar asegúrese de confirmar que el tablero de desviación de astillas está instalado de manera apropiada (Fig.6).

Figura 6

Coloque la base de la herramienta sobre la pieza a trabajar mientras mantiene la herramienta de la cuchilla separada, encienda la herramienta y espere hasta que la herramienta de la cuchilla postiza alcance su máxima velocidad, impulse la herramienta hacia adelante sobre la superficie de la pieza a trabajar mientras la sostiene llana y firmemente hasta que termine de cortar. Cuando corte bordes la pieza a trabajar debe estar en el lado corte de la herramienta de la cuchilla postiza al observar hacia la dirección de avance. (Fig.7)

Nota: Si mueve demasiado rápido la herramienta, podría disminuir la calidad del corte y se podría causar daños a la herramienta de la cuchilla postiza y al motor. Si se mueve muy lentamente podría haber un pobre efecto de corte debido al calor. La velocidad adecuada depende del tamaño de la herramienta de la cuchilla postiza, del tipo de pieza a trabajar y de la profundidad del corte. Es recomendable realizar un corte de prueba sobre madera de desecho antes de realizar el corte real.




Figura 7

- 1. Pieza a trabajar.
- 2. Dirección de avance.
- 3. Dirección de giro de la herramienta de la cuchilla postiza.

Cuando se usa la guía de corte recto o de desbaste asegúrese de instalarlas del lado derecho. Seria conveniente a fin de mantener en línea la orilla de la pieza a trabajar el mirar hacia la dirección de avance.




Figura 8

## **GUIA DE LINEA RECTA.**

Cuando se corta un bisel o una ranura, la guía de línea recta es muy efectiva para realizar in corte recto (Fig.8).

Instale la guía de corte recto sobre el dispositivo de fijación con la Tuerca de Mariposa B. Apriete la Tuerca B hasta el grado de fijar la guía de línea recta. Conecte el dispositivo fijador en la apertura de la base de la herramienta y apriete la Tuerca de Mariposa A. Gire el tornillo de desbaste para regular la distancia entre la herramienta de la cuchilla postiza y la guía de línea recta. Apriete la Tuerca de Mariposa B para fijar la guía en la posición deseada (Fig. 9).




Figura 9




Figura 10

Se pueden lograr dimensiones según sus necesidades con una guía de línea recta más ancha añadiendo madera adicional con la apertura conveniente de la base de la guía.(Fig. 10)

Al usar la herramienta de la cuchilla postiza con hendidura por favor anexe madera con espesor de 15 mm. a la guía de línea recta de tal modo que la herramienta de la cuchilla postiza no toque la guía.

## BASE DE LA GUIA DE DESBASTE.

Es muy sencillo realizar desbastes y cortes curvos sobre la superficie de muebles. El poste quía de rodamiento procede a lo largo de la curva para asegurar la elaboración del corte (Fig.11).




Figura 11

tuerca de mariposa A fijador tornillo regulador de desbaste tuerca de mariposa B tuerca de mariposa C riel guía base de la quía de desbaste

Figura 12

Instale la base de la guía de desbaste sobre el dispositivo fijador con la Tuerca de Mariposa B. Apriete la Tuerca de Mariposa B hasta el grado de fijar la base de guía de desbaste. Conecte el mecanismo de fijación en la apertura de la base de la herramienta y apriete la Tuerca de Mariposa A. Gire el tornillo de desbaste para regular la distancia entre la herramienta de la cuchilla postiza y la base de guía de desbaste. Apriete la Tuerca de Mariposa B para fijar la base de la guía a la posición

deseada (Fig. 12). La Tuerca de Mariposa C debe aflojarse hasta que se termine la regulación del dispositivo fijador.

Asegúrese de que el riel guía gira a lo largo de la orilla de la pieza a trabajar durante el corte (Fig. 13).

## TABLERO GUIA DE MUESTRAS.

El tablero quía de muestras proporciona una camisa al canal de la herramienta de la cuchilla postiza (Fig.14).




Figura 13




Figura 14

Para instalar el tablero de guía de muestras afloje el tornillo en la base de la herramienta y coloque el tablero de guía de muestras, después apriete el tornillo (Fig.15).

Fije la muestra sobre la pieza a trabajar con la herramienta encendida, después deslice el tablero de muestras a lo largo de la orilla de la muestra mientras mueve la herramienta de manera simultánea (Fig.16).




Figura 15

Nota: Existe una pequeña diferencia entre la dimensión de corte de la pieza de trabajo y la muestra tomando en consideración la longitud del espacio entre el la cuchilla de trayectoria y el tablero guía de muestras (X). La longitud del espacio se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

Longitud del espacio (x) Diámetro externo del tablero Diámetro de la cuchilla de trayectoria de trayectoria

2

## MANTENIMIENTO.

Nota: Apague el interruptor y desenchufe la herramienta antes de proceder con la revisión y el mantenimiento.

## REEMPLAZO DE LOS CARBONES.

Reemplace y verifique los carbones de manera regular. Será necesario reemplazar cuando el área de abrasión alcance la línea abrasiva límite exterior (Fig. 17).




Figura 17

Mantenga limpio el carbón y verifique que se pueda deslizar dentro de la abrazadera. Se deben de reemplazar ambos cepillos de manera simultánea. Ubique la cubierta del cepillo de carbono.




Figura 16




Figura 18

Retire el cepillo desgastado e inserte uno nuevo. Posteriormente apriete la cubierta de la abrazadera (Fig. 18).



# CENTROS DE SERVICIO Y REFACCIONES autorizados por Truper Herramientas S.A. de C.V.

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Estado	Ciudad	Centro de Servicio	Estado	Ciudad	Centro de Servicio
Aguascalientes	Aguascalientes	RG HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE FLIACION S.A. DE C.V. AV. HEROE INMORTAL # 205 COL. CD. SATELITE MORELOS C.P. 20270 AGUASCALIENTES, AGS. TEL. 01 (449) 9-77-34-77 FAX.: 01 (449) 9-77-34-77 ATN: RUBEN ALEMAN VAZOUEZ	Edo. De México	Tlanepantla	FERRE ELECTRO AV. HIDALGO # 60 LOCAL 1 COL CENTRO TLANEPANTLA DE BAZ EDO. DE MEXICO 01(50) 52-36-53-57 AT N. ST GUILLERMO JIMENEZ MUÑIZ
Baja California Norte	Tijuana	HERRAMIENTAS TORNILOS Y ALGO MAS (ZALDÍVAS BEJARANO NORMA ERIKA) NOUSTRIAL # 25-1 COLOMAL OS ESPRAOCES CP. 22-10 LA MESA, TIALIANA, BC TEL Y FAX. 101 (684) 6-22-04-89 AT Y GUSTAVO RAMIREZ Y/O FERNANDO LIMON (TECNICO)		Toluca	ABRASIVOS Y SOLDADURAS ESPECIALES DE TOLUCA ISABEL LA CATOLICA SUR # 101 ESQ. MIGUEL HIDALGO COL STA. CLARA C. P. S0090 TOLUCA, EDO. D. EMEXICO TEL. 01 (722) 7-73-11-17 / 7-73-11-16 / 2-14-94-55 FAX. 01 (722) 2-15-21-45 ATN. SR. NORBERTO E. GONZALEZ TECNICO: HUMBERTO BADILLO
Baja California Sur	La Paz	EQUIPO SOLDADURA Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. GOMEZ FARIAS #1330 ENTRE 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA COL CENTRO. C.P. 23000 LA PAZ, BCS TEL. 01 (612) 1-22-56-52 ATH: S.R. PRUDENCIA GOJAS.		Nezahualcoyoti	GALVAN SALDAÑA IGNACIO AV. TEXCOCO # 932 COL. METROPOPLITANA 2A SECCION C.P. 57740 CO. NEZHAULCOYOTI, EDO. DE MEXICO TEL: 01 (55) 57-92-44-58 ATN.: SR. 16/NACIO GALVAN SALDAÑA
	Cabo San Lucas	CONSTRUCENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. AV. REFORMA SN LOT. 21 MZA. 218 COL. EL AREMAL C.P. 23410 CABO SAN LUCAS, BOS TEL: 01(824) 1-43-49-89 ATH: SR. ENRIQUE ALBERTO CAMBERO	Guanajuato	Celaya	COMPAÑÍA FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MEXICO - JAPON # 208 CD. INDUSTRIAL C.P. 38010 CELAYA, GTO. TEL.Y FAX.: 01(481) 8-17-75-78 / 6-17-75-79 / 6-17-75-80 / 6-17-75-88
Campeche	Campeche	AT N: SR. ENRIQUE ALDERT O CANDERON  REFACCIONES EQUIPOS Y ACC. INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  AV. RESURGIMIENTO 377-A ENTRE 36A Y LAZARETO  COL. PRADO C.P. 24030 CAMPECHE, CAMP. TEL Y FAX: 01 ( 981) 8-16-31-36  AT N: INS. CARLOS CANTO VALDEZ		Irapuato	DEL POZZO LOPEZ LUIS MAURICIO AV. EJERCITO NACIONAL # 1608-B COL LA PRADERA C.P. 36830 IRAPUATO, GTO. TEL. Y FAX: 01 (462) 6-23-05-23 / 1-24-88-06 ATN.: S.R. MAURICIO DEL POZZO.
	Cd. Del Carmen	CENTRO DE SERVICIO ANGEL CASTAÑEDA CORREA (MARPETRO) AV. PERFERICO LUIS DONALDO COLOSIO # 43 COL. FCO. Y MADERO C. P. 24190 CD. DEL CARMEN CAMPECHE TEL. 01 (938) 3-82-08-40 ATN: SRA. JOAQUINA GODOY JIMENEZ.		Leon	MA. ELENA ROCHA (HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES) BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 786 PTE. COL OBREGON CP. 37320 LEON, GTO. TEL/FAX 01(477) 7-17-78-98 ATN. SR. JOSE DE JESUS GARCIA
	Candelaria	FERROTLAPALERIA FERRECENTER (VILLALOBOS RUIZ JORGE) CALLE 16 SNN X 16 COL. CENTRO C.P. 24300 CANDELARIA, CAMP. TEL.: 01 (982) 8-26-03-39 ATN.: SR. JORGE VILLALLOBOS RUIZ		Leon	VILCHES FERRETEROS, S.A. DE C.V. BLVD, JOSE MARIA MORELOS # 5830 FRACC. JULIAN DE ORREGON C.P. 32790 LEON, GTO. TEL: 01 (477)-771-38-95 / FAX: 7-71-38-90 ATN.: SR. JOSE RAMIREZ
Chihuahua	Chihuahua	PROVIND AV. COLEGIO MILITAR # 4307 A COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31100 CHIHUAHUA, CHIH. TEL: 01(614) 4-24-40-00 ATN.: SR. OCTAVIO CALDERA MARTINEZ		Salamanca	AI N.: SR. JUSE RAMINEZ SOLDADURAS Y DISTRIBUCIONES FRANCO, S.A. DE C.V. (SUC.) AV. DEL TRABAJO 8 1118-A COL CENTRO C.P. 38700 SALAMANACA, GTO. TEL: 01 (464) 6-47-43-65 ATN.: TECNICO HORACIO PEREZ
	Chihuahua	JAME REQUENA GUILLEN CEDRO # 401 COL. GRANUAS C.P. 31160 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. Y FAX: 01 (614) 4-14-00-49		Salamanca	SOLDADURAS Y DISTRIBUCIONES FRANCO, S.A. DE C.V.
	Cd. Juarez	SERVICIO SANCHEZ AV. LOPEZ MATEOS # 1315 COL MELCHOR OCAMPO C.P. 32380 CD. JUAREZ , CHIH. TEL. 01 (656) 6-16-74-58 ATN.: SRTA. FABIOLA SANCHEZ			AV. HIDALGO # 1301 COL ALAMOS C.P. 36750 SALAMANCA, GTO. TEL.: 01 (464) 6-47-03-93 FAX.: 01 (464) 6-47-54-00 ATN.: GTE. SERVICIO LUIS GERARDO FRANCO VILLASEÑOR
Coahuila	Monclova	NOUSTRIAL FERRETERA DE MONCLOVA, S. A DE C. V. BLVD. HAROLD R. PAPE # 1000 COLCENTRO C. P. 25700 MONCLOVA. COAH. TEL: 01 (866) 6-32-01-74 FAX: 01 (866) 6-33-07-19 ATN: S. R. OVIDO CASTILLA PEREZ	Guerrero	Iguala	FERRETERIA LOS MARROS S.A. DE C.V.  JUAN ALDAMA # 38 COL. CENTRO C.P. 40000 IGUALA, GRO.  TEL. 01 (733) 3-23-39-9 FAX: 3-32-69-51  AT N.: SR. FIDEL GUTIERREZ N.
Colima	Colima	ATM: SR. OVIDIO CASTILLA PÉRÈZ CHAVEZ COUZALEZ EUDOXIA GENERAL NINEZ E 239 COL. CENTRO C. P. 2800 COL. COL TO TO C. P. 2800 COL. COL TO		Zihuatanejo	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TRUPER AV. PASEO DE ZIMUATANEJO OTE # 140 LOCALES 4 Y 5 COL. EL HUJAL. C.P. 40880 ZIMUATANEJO, GRO. TEL. 10 (1755) 5-54-55-57 / 5-54-85-46
		COLIMA, COL. TEL.: 01 (312) 3-12-41-13 ATN. SRITA. EUDOXIA CHAVEZ	Hidalgo	Cd. Guzman	SIRE AV. HUCHAPAN # 17 COL. ROJO GOMEZ C.P. 43990
	Tecoman	EMBOBINADOS INDUSTRIALES (SULVA MIRAMON MARIA DE LOS ANGELES) (SULVA MIRAMON MARIA DE LOS ANGELES) (TECOMAN, COL COL TEPENAC C.P. 28/120) TEC. YAR. 101 (13) 3-244-116 ATTIL ST. COS/LACI, DIARNON, A.		Huejutla de Reyes	SIRE  AV. HUCKHAPAN E 17  COL. ROJO GOMEZ CP. 43990  TEL Y FAY: 91 (791) 9-13-39-00 (9-13-29-90  TEL Y FAY: 91 (791) 9-13-39-90 (9-13-29-90  TEL Y FAY: 91 (791) 9-13-39-90 (9-13-29-90  TEL Y FAY: 91 (791) 9-13-39-90 (9-13-29-90  TEL Y FAY: 91 (191) 9-13-90 (9-13-29-90)  TEL Y FAY: 91 (191) 9-13-90 (9-13-29-90)  TEL Y FAY: 91 (191) 9-13-90 (9-13-29-90)
Chiapas	Tuxtla Gutierrez	ATN: SR: GONZALD NARANJO A. LEHMANN BLECTROMOTORES 11a. PONIENTE NONTE \$422.A COL. BARROLO GUIDALLIPE		Pachuca	FERRE-ERICK (PEREZ FRANCO JUANA) NLEVO LEON E HILARDO N. E 19 COL CENTRO (FRENTE ALEKTRA) C.P. 43000 HILEJUTA DE REVES, HOO. TEL. 01 (789) 8-96-16-90 JIN-1, SR. SERSO O ONDONEZ
	Tapachula	TEL 01 (861) 6-13-12-200 ATTL: SR. JORGE LEHMANN CASA HENKEL BOWN DATE: 77 ESD. CALLEJÓN BELISARIO DOMÍNGUEZ BOWN DATE: 79 2000 FANCHULA, CHIS. TEL YFAX. 01 (902) 6-25-30. TEL YFAX. 01 (902) 6-25-30. TR. ING. JUNE MORENO TULLALAY		Pachuca	COMERCIAL ELECTRICA VIGSA (VIGUERAS HERMANDEZ ALMA DELIA) (VIGUERAS HERMANDEZ ALMA DELIA) (VIGUERAS HERMANDEZ ALMA DELIA) (VIGUERAS HERMANDEZ ALMA DELIA) (VIGUERAS HERMANDEZ ALMANDEZ ATN.: S.R. FILEMON VIGUERAS HERNANDEZ
		COLCENTRO C.P. 30/00 TAPATOLIN, CHIS. TELY FAX. OT (862) 625-20-12 AT N.: ING. JAVIER MORENO VILLALAY FERRETERIA CASUA (AGUILAR MORALES ANTONIO RAFAEL)	Jalisco	Puerto Vallarta	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS SAN SALVADOR # 192 COL. 5 DE DICIEMBRE C.P. 48350 PUERTO VALLARTA, JAL.
	San Cristobal	PERKETERIA CASUA (A GUILLAR MONALES ANTONIO RAPAEL) RAMION CORONA #72 COL BARRIO SANTUCIA C.P. 29250 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS. TEL-01 (907) 6-76-62-82 TATN: SR. JANA CARLOS AGUILAR MORALES			TEL:: 01 (322) 2-23-39-31 FAX:: 01 (322) 2-22-82-15 ATN:: SR: VICTOR ROBERTO VALDES GARCIA
D.F.	Centro	CENTRO INDUSTRIAL DE RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.DE C.V. ARTICULO 128 46-2A COL. CENTRO C.P. 06740 MEXICO, D.F. TEL.YFIA:: 01 (55) 55-10-42-40 / 55-18-28-04		Guadalajara	ALMACEN NOUSTRIAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COLON é 822 COL. CENTRO. C.P. 44180 CIADALAJRA 450-68 / 38-13-54-78 FAX.: 01 (33) 36-14-37-35 ATN.: PROP. JESUS GARIBI HERNANDEZ
	Doctores	TEL. YFAX: 01 (56) 55-10-24-40 (55-16-26-04) HERRAMIENTAS BALMIS (SALAZRI HERNANDEZ JOSE LUIS) DR. LUICIO a 251-4 ENTRE DR. BALMIS Y DR. PASTEUR COL. DOCTORESO, P. 687-20 MEXICO, D.F. TEL: 01 (55) 55-78-73-61 (55-78-40-20 ATN: SR. JOSE LUIS SALAZRI	Michoacan	Apatzingan	AT IX. "PRUL", JESUS GARRIO HERRAMENTAS DEL SUR JOSE SOTERO DE CASTANEDA # 117 COL CENTRO DE POBODO TEL Y FAX: 01 (453) 5-340-463 TEL Y FAX: 01 (453) 5-340-463 ATY: SR. ALE-JANDRO GARCIA AREVALO.
	Los Reyes Culhuacan	MERINO TEREOS CRISTIAN (ANTES COMERCIALIZADORA JOMER), S.A. DE C.V. AV. TLAHIJAC # 2322 - A LOS REYES CULHUJACAN, CP.09840 MEXICO D.F. TEL.YAC: (55) 56-70-88-49 ATN SR. CRISTIAN MERINO.		Morelia	ATT: SR. ALEJÁNDRO GARCIA AREVALO  ELECTRO FERRETERA MEXICO  PICHATARO # 422  COL. AMPLIACION LOMAS DE GUAYANGAREO  OP 56240 MORELIA, MICH.
	Iztapalapa	MEALULUF TELT YM DEG SON TO SON THE SERVICE OF SON			FAX:: 01 (443) 3-33-27-53
	Tialpan	COMEDCIALIZADODA CLICA CA DE CV		Lazaro Cardenas	FERREMADUMARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. W. LAZARO CARDENAS # 241 COL. CENTRO C.P. 09369 C.D. LOZARO CARDENAS, MICH. FAX: 01 [783] 5-32-3-96 ATN: NIG CARDENAS, MICH. ATN: NIG CARDOS HERNMOREZ ZEPEDA
		VIOLELIBOS DE WATTA USBLULA COAPA MEXICO, D.F. C.P. 04830 TEL. DI (53 B-672-49-32 / 85-02-49-33 / 85-02-49-34 / 58-84-25-35 / 58-84-26-28 FAX. 0.1053 B5-02-49-35 ATN.: SR. FERNANDO ZUBIETA		Uruapan	TEL: 01 (763) 5-32-32-07-39 7-32-43-99 7-32-23-41 FAX: 01 (783) 5-32-33-68 ATN: ING CARLOS HERNANDEZ ZEPEDA EQUIPOS MADERROS Y FORESTALES CARRESTERA LIBITARIO N. PATZGUARO A 44-23
	Mixcoac	TECNO HERRAMIENTAS MIXCOAC ( COLIN SUAREZ CRISTIAN) GRECO # 2 LOCAL 1, ESQUINA CON GIOTO COL MIXCOAC C P. 01460 MEXICO, D.F. TEL: 01 (6) 55-96-56-21 / 56-15-60-20 ATN: S.R. CRISTIAN COLIN SUAREZ			EDUIPOS MADEREROS Y FORESTALES CARRETERA URUAPAN-APIZALIARO # 1421 ESO. PASEOS DE LA CIDIA COL CENTRO C.P. 60110 URUAPAN, MICH. TEL: 01(45) 25419-77
	Gustavo A. Madero	ROUE SEGUIN CLUCK SOME CERRADA PRO SUREZ 2 4 COL ZONA CESCUN C P. 0720 COL ZONA CESCUN C P. 0720 CEL -01 (55) 22-07-08-92 ATT. SRA LETICA ROOLUS SEGUINA		Uruapan	SANDOWAL LAGUNAS JORGE FRANCISCO VILLA # 25-6 ESQ. AMERICAS CONTRACTOR OF THE STANDARD OF T
Durango	Durango	ATN: SRA LETICA ROQUE SEGURA TORNILLOS AQUILL, S.A. DE CLY. MASURTO # 200 ESCUINA GALIO. COL LUIS ECHEVERRIA CP. 9.4250 DURANGO, DGO. TEL: 01 (818) 8-17-19-46 (8-18-26-65 ATN: SR. JUAN ANGEL MONTEL CHACON		Zitacuaro	GUTIERREZ SAUCEDO LIVIA LEANDRO VALLE NORTE E 4 COL CENTRO C.P. 61500 ZITACUARO, MICH. TEL: 01 (715) 1-53-02-98 / FAX: 1-53-25-15 ATN: SRITA MARTHA LEAL.
Edo. De México	Ecatepec	ATN: SR: JUAN ANSEL MONTHEL CHACOON MATERIALES "LA CUIVA", (RUL MATTINEZ ISRAEL) AV. DE LAS TORRES MZ. 2 LOTE 8 SECC. TLAZALPA, IV COL. CD. CULUHTEMIC. CHOCKONALTIA C. P. S0607 TEL. YFAX: 10 (16), 59-37-06-41 (19)-37-26-00 TEL. YFAX: 10 (16), 59-37-06-41 (19)-37-26-00 ATN: SR: SIRSAER RULZ MARTINEZ TECNICO: RAUL CORPUS		Zamora	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS FORESTALES DE ZAMORA (RAMIREZ MENDOZA MARIA DE LAS MERCEDES) DE ZAMORA (RAMIREZ MENDOZA MARIA DE LAS MERCEDES) COL CENTRO CE PS980 ZAMORA MICH. TEL: 01 (351) 5-17-84-20 ATN: SK. ISACO EBCERRIL TORRES
	Jilotepec	ATNL SR. ISRAEL RUIZ MARTINEZ TECNICO: RAUL CORPUS  FORTAL EZA IMPANH SERGUEV TOCOROVEN)  CARRIETERA ILLOTEREC: CORRALES NM 4.5  COL. SAN PABLO PHAUTEREC C. PG SA240  LILOTEREC: EGO. DE MEXICO.  TATLES, EN EDIOGO GARCÍA ALCANTARA (TECNICO)  ATNL: SR. ISROEGO GARCÍA ALCANTARA (TECNICO)	Morelos	Cuemavaca	ATN.: SR. ISACC BECERRIL TORRES  CASA IKEDA  AVPLANDE NYLA # 2017  AVPLANDE NYLA # 2017  CUERNAWICA, MOR. TEL Y FAX.: 01 (777) 3-22-08-22  ATN.: LIC. JORG IKEDA (Técnico Marco)
	Espiritu Santo				ATN: LIC. JORGE IKEDA (Técnico Marco)
		BOLITIQUE DEL JARDINERO (HOME MART) CARRETERA ILOTZINGO CALLO 18 LOCAL 1 Y 2 ESPIRITI SANTOLCARRETERA JILOTZINGO SANTANA JILOTZINGO EDD. DE MEX. CP54400 TEL 10 159 86-01-19-36 AT'N. Sr. RUBEN PEREZ GARCIA.			



# CENTROS DE SERVICIO Y REFACCIONES autorizados por Truper Herramientas S.A. de C.V.

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Estado	Ciudad	Centro de Servicio	Estado	Ciudad	Centro de Servicio
Morelos	Cuernavaca	FERREPRECIOS PLAN DE AYALA # 1300 COL. CHAPULTEPEC C.P. 62450 CUERNAVACA, MOR. TEL. 01 (777) 3-15-80-09 / FAX.: 01 (777) 3-16-02-49	Tamaulipas	Matamoros	M & E MOTOEOUIPOS DONATO GUERRA # 2717 INTERIOR ENTRE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS DONATO GUERRA # 2717 INTERIOR ENTRE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS OLIEVO LAREDO, TAMAS TEL Y FAX: 01 (867) 7-14-23-63 CEL 01 (867) 7-27-14-23 ATYL: LIC. MARCO A. FLORES LARA
Nayarit	Acaponeta	LEDON CONTRERAS DAVID MATAMOROS #7 PTE: COL. CENTRO C. P. 634000 ACAPONETA, NAYARIT TELS, Y FAX: 01(325) 2-52-11-66 ATAL-SP. DAVIDLE DEPON CONTEDERAS		Nuevo Laredo	TEL Y FAX. 01 (897) 7-14-22-83 CEL 01 (897) 7-27-14-23 ATN. LICL MARCO A FLORES LICE HERRAMIENTAS Y SERVICIO DE MATAMOROS CALLE 10 12 200, C.P. 873005 TEL Y FAX. 01 (898) 81-37-60. ATN. S.R. VICTOR MEDINA ATN. S.R. VICTOR HEDINA
Nuevo Leon	Apodaca	FERRETERA GUAJARDO E HIJOS S.A. DE C.V. CARR. MIGUEL ALEMAN # 815 FRACC. MODERNO APODACA C.P. 66600 APODACA, N.L. TELS.: 01(325) 2-52-11-66 ATN.: SR. DAVID LEON CONTREPAS.		Reynosa	TEL Y FAX 01 (868) 81-37-60. AT N SR. VICTOR MEDINA MADERERIA RIO BRAVO (ABDIEL GLEZ. Y CIA.) HERNO RAMIREZ # 1730 CEY MOUNGLEZ. P. 68530 CEY TEL - 01 (899) 92-31-4-01 / 92-32-2-40
	Monterrey	DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. AV. MADERO # 837 PTE. COL. CENTRO C.P. 64000 MONTERREY, N.L. TEL. 01 (81) 83-74-43-43 ATN.: S.R. PATRICIA ESTRADA		Tampico	RETRICSA, IAM. TEL: 01 (899) 9-23-211-40 / 9-23-22-40  HERRAMIENTAS INDUSTRIALES  CARRETERA TAMPICO-MANTE # 11168  CARRETERA TAMPICO MANTE # 11168
Oaxaca	Oaxaca	JULIO ENRIQUE HERNANDEZ ANTONIO VILLA DEL MAR # 105-E COL LIBERTAD C.P. 68000 OXXACA, OAX. TELFFAX: 01(951) 5-14-16-06	Veracruz	Coatracoalcos	HERAMIENTAS INDUSTRIALES CARRETERA TAMPICOMANTE 9116B OOL LAS AMERICAS CP. 89327 TEL. 01 (83) 227-94-73 (227-9-96 AT N. SR. ARMANDO ROJAS FERRETERA Y REGALOS HIDALGO
	Puerto Escondido	TORRES GOREZ JULIAN APPONENTE 8 ENTRE BA Y 9A NORTE FRACC. AGIA MARRIOL, PUERTO ESCONIDO C. P. 71980 FRACC. AGIA MARRIOLA, PUERTO ESCONIDO C. P. 71980 FRACC. AGIA MARRIOLA, PUERTO ESCONIDO C. P. 71980 FRACC. BA GOREZ J. 889-99-99 (CELULAR) ATR. S. P. JULIAN TORRES GOREZ Z. P. S. P.	veracroz	Coatzacoalcos	HIDALGO # 329-3 COL CENTRO C.P. 96400 COATZACOALCOS, VER. TEL: 01 (921) 2-13-03-33
	Puerto Escondido	ATN: SR: JULIAN TORRES GOMEZ LOPEZ ALVAREZ PATRICIA 3A PONIENTE: 803 OCL. CENTRO CO. 71980 OCL. CENTRO CO. 71980 TEL: 01 (864) 643-1647 J-8897-00 (CELULAR) ATN: SR: RODOLFO MEMOEZ		Coatzacoalcos	POLIPASTOS Y ITAS. NRUSTRIALES GUITERREZ ZAMONA 8 13 INTRE CARRANZA Y MORELOS COL CENTRO C.P. 98-00 CONTZACOLOS, VER. AC. 10 (921) 2-12-70-72 TEN. 10 (2016) 25 P. 10 (1921) 2-12-70-72
	Tlaxiaco	TEL. OF IGNOT SEA TO SERVE AUGUELLURY  MOTOCOURDOS RIDER, RAMIREZ MIGUEL RUFINO)  AV. NICEPERIORICA 1 4  AV. NICEPERIORICA 2 14  TEL. 10 (853) 9-52-65-20  TEL. 10 (853) 9-52-65-20  TEL. 20 AV. SR. RUFINO RAMIREZ  AV. SR. RUFINO RAMIREZ			HOME TOOLS CENTER MIGUELANGEL DE CALEVED # 1400-B COL. MARIA DE LA PIEDAD C.P. 98410 COATACACOLOS, VER. TEL. 01 (921) 2-14-25-70/2-14-19-63 ATN.: SRITAMARIA TERESA POLITO
Puebla	Puebla	ATN: SR; RUFNIO RAMMEZ SERVICO TRUPER PUBBLA 30 FITE = 2580 ENTRE SH NORTE Y BOULEVARD NORTE COL LA AURORA, C.P. 72070 PUBBLA, PUE. 01 (222) 296-96-98 Y 2-96-96-77		Jalapa	SERVICIO TRUPER JALAPA URSILLO GAUNA II 191 COSCENTRO C.P. 91000 JALAPA VET TEL: 01 (228) 8-17-59-16 / 8-17-81-35 FAX:: 8-18-04-86
Queretaro	Queretaro	01 (222) 2-96-96-87 2-96-96-77 MOTORES Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS MODEPRINENCIA 1: 120 COL. CENTRO C. 2-76:00 QUERETARO, QRO. TEL Y FAX: 01 (442) 2-24-26-42 ATN.: INS. JUNA H.E.JANDRO BOLANOS IBARRA		Poza Rica	LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BLVD. ADOLFO RILIZ CORTINEZ # 805 DO ADOLFO RILIZ CORTINEZ # 805 DOZA RICA, VEREMBRE D. P. 98320 POZA RICA, VEREMBRE D. P. 98320 POZA RICA, VEREMBRE D. P. 98320 RTN: SR. 1058 MALAQUIAS REYES MARMOLEJO ATN: SR. 1058 MALAQUIAS REYES MARMOLEJO
Quintana Roo	Cancun	ATN:: ING. JUAN ALEJANDIKO BUCHANG BIANKA CENTRO FERRETERO DE CANCUN AV. LOPEZ PORTELO # 109 COL CENTRO C.P. 77512 CANCUN, Q. ROO. TEL: 01(98) 8-84-37-83 ATN:: ING. RICARDO ALONSO	Yucatan	Merida	SERVICIO MARTINEZ (TAPPSA) CALLE 59-G-9609-C-9817RE 106 Y 108 CALLE 59-G-9609-C-9817RE 106 Y 108 MERIDA, YUZ. Z. F. 97-230 CELL Y FAX: 01 (1999) 9-45-75-55 ATTY. SR. MURICIO MARTINEZ
	Cozumel	FERRETERIA EL GALILEO ( BALAM CABRERA JOSE DE LA CRUZ) AV. PEDRO J. COLUWELL # 1099 ENTRE 15 ' 17' SUR COL. INDEPENDENCIA C. P. 77860 COZUMEL, Q. ROO TEL. Y FAX: 01 (987) 8-72-23-21 / 8-72-15-27 ATN: SR. JOSE BALAM		Merida	CENTRO DE SERVICIO PENINSULAR CALLE 24 # 40,01 X 31 FERRO C. P. 97144 MERIDA VIG. C. P. 97144 MERIDA VIG. TEL Y FAX: 01 (1999) 98-62-1-41 ATN: S.R. ENRIQUE GIRON MURILLO
	Chetumal	SERVICIO MARTINEZ (SUC.) CALZADA VERACRUZ # 443 X MARCIANO GLEZ. COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS C. P. 77010 CHETUMAL Q. ROD. TELY FAX: 01 (983) 8-32-62-22 ATN: S.R. MANUEL HERNANDEZ CHEL.		Merida	ATN: SR. EMRIQUE GIRON MURILLO SERVICIO DEL SURESTE CALLE 15 # 225-C X 30 Y 32 COL GARCÍA GINERES C. P. 97070 MERIDA, YUC. TEL: 01 (999) 9-20-26-44 / FAX 9-20-26-45
	Playa del Carmen	HERRAMIENTAS ELECTRICAS PLAYA (PEREZ CRUZ LUIS ENRIQUE) PROLONGACION BENITO JUAREZ MANZANA 30 LOTE 1 POR 60 Y 70 COL. EL EJIDO SOLIDARIDAD C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO TEL. 01 (984) 8-73-33-50 ATN.: SR. LUIS ENRIQUE PEREZ CRUZ	Zacatecas	Zacatecas	IEL: U (1989) \$42,02-04-04 PM, \$542,05-05 HERRAMICHYS A CCESORIOS Y REPARACIONES DE ZACATECAS N/ MOPELOS PED ESIG, SICE, OPTEGA TEL Y FAX 01 (402) 9-22-28-85 TATN S.R. POGELIO GARCIA AREVALO O
	Playa del Carmen	EL UNICONNO (NESIDEZ COMEZ FAMON ARTIRO) AL 11S AMAZONA (EL CIPE THETE 98) 23 COL EJIDAL C.P. 77710 PALVA DEL CARMEN, R. ROO TEL: 01 (1894) 60-331-04 FAV. 36-32-989 ATN: SR. ARTURO MENDEZ GOMEZ		Miguel Auza	ATN: SE ROGELIÓ GARCIA AREVALO CENTRO COMERCIAL PENNER CAMPO 9 15 COL EX-HACIBEMA LA HONDA C.P. 98340 TEL: 10 (433) 843:26:11 983:28:12 983:28:73 ATN: SE, JUAN PENNER BRAIN
San Luis Potosi	San Luis Potosi	MPROINCO S.A. DE C.V.  AV. DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ # 2692 COL. HIMNO MACIONAL C.P 78260 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. COL. HIMNO MACIONAL C.P 78260 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TEL.Y FAX. 50 (444) 8-20-50-72 / 8-15-66-14 / 820-48-36 / 8-15-31-99 ATNI.NG. CESAR GABRIEL CONTRERAS ARRIECICA	Estado	Ciudad	Sucursales Truper
	Cd. Valles	AT N.: INS. CESAR GABRIEL CONTINENAS ARRECUA RESERSA (ALTAMIRANO PEREZ ADELA) NEGRETE # 732 COL. CENTRO C. P. 7900 CD. VALLES, S.L.P. TEL. 01 (481) 345-521 ATN.: SR. ROLANDO ORTEGA MARTINEZ	Sinaloa	Culiacan	SICUREAL CULACAN LIBRAMENTO BENTO JUAREZ NO. 5599 LOCAL4 PONENTE DEL EJIDO DE LAS FLORES CP. 80299 CO. SILVANIO, CO.
	Cd. Valles	FERRETERIA EL GALLO (ECHAVARRIA VAZQUEZ ELIZABETH) ABASOLO # 511 COL. CENTRO 79000 CD. VALLES , S.L.P. TEL. 01 (481) 36-40-424 / FAX: 3-62-09-25 ATN.: SR. ULISES GONZALEZ	Jalisco	Guadalajara	CONMUTADOR:01(687) 7-80-57-47 JEFE DE TALLER: JUAN CARLOS ZAVALA SUCURSAL GUADALAJARA AV. DEL BOSQUE # 1243
Sonora	Hermosillo	DISTRIBUIDORA CORTEZ DE SONORA S.A. DE C.V. JOSÉ MARIA MENDOZA # 617 COL CHOYAL C.P. 83130 HERMOSILLO, SON. TEL: 01 (862) 2-18-31-11 / FAX: 2-18-78-15 ATN.: TECNICO JESUS RABAGO ATN.: TECNICO JESUS RABAGO			SUCUREAL GUIDOLLAURA NY CHE (GSCGLE # 124A) O'U. BOSQUE II # 124A O'C. P. 40590 O'C. P
	Guaymas	MORALES CARRERA JUAN CUAUHTEMOC YANEZ # 101 ALTOS ENTRE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y AVENIDA 11 COL CENTRO C.P. 85400 GUAYMANS, SON. TEL: 01 (822)1-00-72-22CELULAR ATN: SR JUAN CUAUHTEMOC MORALES	Yucatan	Merida	SUCURSAL MERIDA CALLE 19 No. 318 ENTRE 19 Y 20 CALLE 19 No. 318 ENTRE 19 Y 20 LUMAN YUCKATAN C.C. 97288 COMMUTADOR: 01(999) 919-90-14 JEFE DE TALLER: CARLOS MANUEL CHERRIES
Sinaloa	Culiacan	INDUSTRIHOGAR IGNACIO ALDAMA # 524 SUR COL. MUGUEL ALEMAN, C.P. 80200 CULIACAN, \$18.01 (667) 7-16-22-40 / 7-15-39-51	Nuevo Leon	Monterrey	SUCURSAL MONTERREY BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO NO.333 NORTE, BODEGA 108 CONSINULES DEL CANADA C.P. 60039 CONMUTADOR-01/61) 183-52-02-04 JEFE DE TALLER: RAÍFAE IGUERRERO
	Los Mochis	NAVARRO GARCIA OSCAR GUILLERIMO JUAREZ OTE: #181, COL. CENTRO COL. CENTRO, C.P. 81200 LOS MICCHIS, SIN. FLY FYX. CI (688) 8-12-00-63 ATN Sr. OSCAR GUILLERIMO INMARRO	Puebla	Puebla	JEFE DE TALLER: RAPAEL GUERRERO SUCURBAL PUEBLA BLYD A NO. ALETRA B DODEGAS 3 Y 4 PARQUE NOSTRIA PUEBLA 2000 C.P. 7228 UPUEBLA, PUEBLA CONNUTADOR 01(227) 2-8-28-22 JEFE DE TALLER: JANK CARLOS AGUILAR
	Mazatlan	FERRETERA TRAFICO TRAFICO #16 ESO, RASTRO COMMAZATIAN 51.00 52:00 MAZATIAN 51.00 52:00 TRIL 51.00 52:0	Coahuila	Torreon	
Tabasco	Villahermosa	VAQUEIRO JUSTO WALTER CONSTITUCION 9 937 COL. CENTRO C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TAB. TEL: 01 (993) 3-12-5-5-08 ATN: J.I.C. WALTER VAQUIRO JUSTO (Técnico Sergio)			SUCURSAL LAGUNA CALLE CANELAS # 491 PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO, 2º ETAPA GOMEZ PALACIO, DGO. COMMUTADOR-01 (871) 719 4 42 # 127 JEFE DE TALLER: GUILLERMO ARZATE
	H. Cardenas	SERVICIO ELECTRICO SANCHEZ ( JUAN JOSE SANCHEZ MORALES) JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 299-A COL. CENTRO C.P. 88500 H. CARDENAS, TAB. TEL: 01 (937) 3-72-00-86 ATN: JUAN JOSE SANCHEZ MORALES	Veracruz	Veracruz	SICUREAL VERACRUZ AV FRAMBOVANES NO. 10 Y 11 ESO, AV. LAS TORRES CIUDAD NOUSTRIAL BRIND PAGLIAI C P 1809' C T C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Tamaulipas	Cd. Madero	INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS PRIMIERO DE IMAYO # 1101 PTE. COL. LAZARO CARDENAS C. P. 89450 CD. MADERO, TAMP TEL. 01 (833) 2-21-34-50 ATN.: SR. PERNANDO GONZALE ZE ARMENTA	D.F.	D.F.	
	Cd. Victoria	SERVICIO AUTORIZADO VICTORIA MATAMOROS OTE: # 402 COL CENTRO C.P. 87000 C.D. VICTORIA, TAM. 01 (843) 3-15-41-96 ATN.: SR. JOSE SANTOS CANTU			SALLE 63-31-A RO OOL MODELLE 63-31-A RO OOL MODELLE 63-31-A RO NEUCAL-PAN, EDO. DE MEXICO RESPONSABLE: JOSE GAMEZ
			l		

En caso de tener algún problema para contactar un centro de servicio consulte nuestra página www.truper.com donde obtendrá un listado actualizado,ó llame al tel:

01(800) 018-7873

donde le informarán cual es el **Centro de Servicio y Refacciones** más cercano.



TRUPER HERRAMIENTAS, S.A. de C.V. Parque Industrial No.1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México, Tel.: 01(761) 782 91 00, Fax: 01(761) 782 91 70. www.truper.com 2005